

注意事項



內部藏有高壓電力裝置，切勿開機箱，避免觸電危險。

使用本機前請先細閱本『使用說明書』，並請依遵本說明書標明之注意要點及操作方法，否則可能會引致本機損壞，甚至引起自身或他人身體不同情度之損傷。

- 本機設計為只供一般室內使用，切勿放置於高溫或濕度偏高的地方
- 操作本機前，請確保電源綫已穩固地插入本機機體之電源插頭及供電插座，並將電源綫放置至他人難以接觸的位置
- 請勿以濕手接觸、安裝或拔除電源綫，以避免觸電意外發生
- 在拔除電源綫前，請先以正確情序關上本機電源，否則可能引致本機損壞
- 如長時間不用本機，請拔除電源綫
- 操作前請先檢查本機之空氣導入及出風位置有否被障礙物阻塞
- 為確保本機最佳效能，出風位置及空氣導入位置 1 米範圍內切勿放置任何障礙物
- 本機內藏精密部件，切勿自行開啟機箱引致機件損壞並可能發生危險
- 請勿在操作途中拆卸前進風面板或機箱，以免發生危險
- 清潔本機機箱前，必先關閉電源及拔除電源機，只適宜使用清水微濕軟布輕抹，切勿使用揮發性清潔劑