

控制面板及遙控器簡介

控制面板

INNOCLEAN 400 / 300A 系列



- | | | |
|-----------|--------|-----------|
| 1 操作時間設定 | 2 風速設定 | 3 紫外線開關選擇 |
| 4 負離子釋放選擇 | 5 電源開關 | |

遙控器

INNOCLEAN 400 / 300 系列



- | | |
|-----------|----------|
| 1 最高風速設定 | 7 操作時間設定 |
| 2 中段風速設定 | |
| 3 最低風速設定 | |
| 4 電源開關 | |
| 5 紫外線開關選擇 | |
| 6 負離子釋放選擇 | |