

故障檢查

聯絡維修前，請先檢查以下狀況

故障狀況	處理檢查
電源及其他指示燈號未有亮著	檢查電源綫有否穩固地插進機體之電源插頭及供電插座，及檢查該插座有否電源供應
電源指示燈號亮著，但不能操作	檢查進風面板是否已穩固關上 本機面罩上設有安全感應裝置，如進風面板未有正確關上，本機即停止操作
聲響增大而出風量降低	檢查過濾網是否已正確安裝，或因過期沒有更換過濾網而引致