

innoclean - innoscrubber IS1002
Model: HMA-7000-TC
臭氧機簡易說明書 220V

一、使用範圍

HMA-7000-TC 適用於賓館、醫院、學校、地下室、食品加工場所、辦公場所、家庭等面積較大的場所的空氣消毒和清新，使用時，操作人員不能長時間停留在場所內，確保使用過程中場所內無人。

二、產品說明

附圖示，

按鍵 1，。。。按鍵 6，保險管，電源線，濾網、

三、參數：

- 1、電壓、功率：220VAC 50HZ
- 2、功率：98W；
- 3、臭氧發生量：7000 mg/H；
- 4、工作溫度：-0C----+50C；
- 5、儲存溫度：-10C----+60C；

四、操作說明

1、電源線須插到帶有接地端的三孔插座上，機器進入待機狀態，待機時背光不亮，LCD 顯示待機狀態。

2、ON/OFF 鍵：待機狀態下，按鍵開機，機器處於一直運行狀態，LCD 顯示運行狀態，背光點亮；運行狀態下，按鍵關機。

3、AUTO 鍵：按鍵開機，機器按系統設定週期間歇式“開---關---開---關---”迴圈自動運行，背光點亮，LCD 顯示自動運行或自動停止狀態，時間倒計時，時間為零時運行或停止轉換；

1) 有三個時間週期 P1、P2 或 P3 可選擇，出廠設置為 P1；

2) 按 AUTO 鍵可選擇所需 P1 或 P2 或 P3 週期，並保存

3) 按 SET 鍵可設置 P1 或 P2 或 P3 的運行時間；

4) 出廠設置：

P1 運行時間 10 分鐘，停止時間 20 分鐘；

P2 運行時間 20 分鐘，停止時間 20 分鐘；

P3 運行時間 40 分鐘，停止時間 20 分鐘；

3、TIMER 鍵：按鍵開機，機器按系統設定進入一次性定時關機運行狀態，背光點亮，LCD 顯示定時狀態，時間倒計時運行，時間為零時停止運行；

1) 廠設置為 1 小時；

2) 按 SET 鍵可設置定時時間，可保存；

4、SET 鍵：按鍵進入設置狀態，為了安全，在進行設置時，臭氧功能關閉，停止設置 10 秒後設置完成，機器自動回到 AUTO 或 TIMER 狀態，非 AUTO 或 TIMER 模式下按 SET 鍵無效。

4.1 AUTO 狀態下

1) 第一步：按 SET 鍵進入運行週期的“運行時間”設定，LCD 顯示時段

P1 (P2 或 P3)、“SET PRO. ON” “時間段” 閃爍，按 UP 或 DOWN 鍵可設置“運行時間”；

2) 第二步：再按 SET 鍵進入運行週期的“停止時間”設定，LCD 顯示時段 P1 (P2 或 P3)、“SET PRO. OFF ” “時間段” 閃爍，按 UP 或 DOWN 鍵可設置“停止時間”；

3) 重複第一步、第二步，可進入下一個時段“運行時間”、“停止時間”的設定；

4.2 TIMER 狀態下

按 SET 鍵進入定時關的時間設定，LCD 顯示 TIMER OFF UNTIL 88:88 時間閃爍時設定時間，按 UP 或 DOWN 可設定所需要的時間；

4.3 不按 UP 或 DOWN 鍵 10 秒，回到運行狀態。

5、UP 鍵：上調節鍵，SET 模式下，時間段閃爍時，按鍵可調節定時時間增加，步長為 5 分鐘，長按快速設置；

6、DOWN 鍵：下調節鍵，SET 模式下，時間段閃爍時，按鍵可調節定時時間減少；長按快速設置；

三、其他功能說明

1、防塵：入風口設過濾棉，可簡單放置和更換；

2、風道：鼓風式風道，臭氧片放置其內，簡單安裝和更換，防臭氧腐蝕；

3、使用說明：

殺菌用臭氧機，建議用在無人空間，由於臭氧發生量大，確需家庭使用時須減少臭氧開啟時間，

1) 100 以下平方米空間，建議使用 AUTO 的 P1 運行模式；

2) 100-200 平方米空間，建議使用 AUTO 的 P2 運行模式；

3) 200-300 平方米空間，建議使用 AUTO 的 P3 運行模式；

4) 300 平方米以上空間，建議使用 ON (HOLD ON) 運行模式；

5) 殺菌用臭氧機，建議用在無人空間，迴圈功能使用時，由於臭氧發生量大，家庭使用須減少臭氧開啟時間，建議開啟時間為 1—2 分鐘為宜。

四、壽命要求

1、正常使用一至兩年以上，普通臭氧片 7000H；

2、使用自動功能，可節省能源和增加壽命；

Sole Distributed by:

Hong Kong Air Purifier Center Limited

香港空氣淨化器中心

Tel : 852-3421 0167 Fax : 852-3005 4302

Web-site: www.hkcapc.org E-mail: info@hkcapc.org

Address: Please refer company website / 請參照公司網站地址

