

操作方法

本機可使用機身控制面板或遙控器操作

操作前先將電源綫插入機身背面底部之插座上，再插入 220V 電壓的交流電插座上，當聽到「嗶」聲後，即說明本淨化器已進入備用狀態。

風速選擇

按下控制面板或遙控器之電源開關，面板上的電源指示燈會由紅色變為綠色，淨化器已進入低風速操作狀態，隨即可按機身面板上風速選擇按鍵，操作程序為中 → 低 → 高 → 中 次序循環；或可使用遙控器上風速選擇按鍵直接選取所需風速。

負離子釋放選擇

本淨化器已預設負離子釋放功能為自動開啟，當開啟時面板上的指示燈會顯示為綠色，如欲關閉此功能，只需按下控制面板或遙控器上之負離子釋放選擇鍵即可，面板上的指示燈會顯示為紅色。為獲得最高效能，建議設定為釋放狀態。

紫外線開關選擇

本淨化器紫外線功能已預設為自動開啟，操作時面板上的指示燈會顯示為綠色；若按下控制面板或遙控器之紫外線開關選擇鍵，即設定為關閉狀態，但為確保本機最佳效能，系統會在 10 分鐘後自動重新開啟此功能。

操作時間設定

本淨化器可選擇定時操作功能，按下控制面板或遙控器之操作時間設定鍵一次，即設定為操作 1 小時，最長可設定操作 4 小時，控制面板上之指示燈會顯示選取時間，每一顯示燈亮著即代表已選擇 1 小時設定，隨後本機會設為備用狀態。